



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

USER GUIDE



VACUUM
CLEANER

VYSAVAČ

PRENOSNÝ VYSÁVAČ

Príslušenstvo

Keľová tryska
2 v 1



Zapnutie/
Vypnutie


Sacia
tryska



Skladacie
tlačidlo


Napájení

NÁVOD NA OBSLUHU




1.

Rozloženie
rukoväte



2.

Dlhé stlačenie tlačidla
napájania na zapnutie;
opakovaným dlhým
stláčaním tlačidla
napájania zariadenie
vypnete



3.

Čistenie prachu



4.

Stlačte tlačidlo
skladania
a zložte
zariadenie

UPOZORNĚNÍ


1. Pred vysunutím alebo inštaláciou vysávača a nádoby na prach a hubice spotrebič vypnite.
2. Nepoužívajte vysávač bez nainštalovania nádoby na prach a filtru.
3. Vysávač nepoužívajte na čistenie horiacich alebo dymiacich predmetov, ako sú horiace cigaretové ohorky, zápalky atď.
4. Vysávač nepoužívajte na čistenie tvrdých alebo ostrých predmetov, ako je sklo atď.
5. Vysávač nepoužívajte na čistenie horľavých kvapalín, ako je benzín a pod.
6. Deti nesmú vysávač používať bez dozoru.

STAROSTLIVOSŤ O VAŠE ZARIADENIE

1. Na čistenie vysávača použite mäkkú handričku alebo papierovú utierku.
2. Na vysávač nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky alebo chemické roztoky.
3. Vysávač neumiestňujte na priame slnečné svetlo ani do prostredia s vysokou teplotou.
4. Udržujte vysávač po použití čistý a suchý.

NAPÁJANIE


Na nabíjanie vysávača použite kábel typu USB-C, indikátor LED začne blikať. Keď je vysávač úplne nabitý, indikátor zostane svietiť.



* Keď je vysávač plne nabitý, indikátor sa rozsvieti.

POSTUP ČISTENIA

*Poznámka: Pred uskladnením prístroj umyte čistou vodou a riadne vysušte.



1.

Otočte nádobu na prach proti smeru hodinových ručičiek




2.

Vysuňte omyvatelný filtr na čistení



3.

Vysuňte filter a potom ho nainštalujte do nádoby na prach.



4.

Otočte nádobu na prach v smere hodinových ručičiek, aby ste nádobu na prach opäť nasadili.

ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu: Prenosný vysávač

Vstup: 5V/2A

Batéria: 7,4V/2000mAh*2

Menovitý výkon: 70W

Odsávanie: 5000Pa

Rýchlosť otáčania: 48000 R/m

Čas nabíjania: približne 3 hodiny

Pracovný čas: 20–25 minút

(v závislosti od rôznych situácií)

Veľkosť: 148×155×57 mm

Čistá hmotnosť: 353 g

Kapacita prachovej škatuľky: 100 ml

Materiál: ABS + PC

Farba: čierna/biela



Producer / Importer – Výrobce/Dovozce

MISURA Store s. r. o. | ID: CZ264 03 714
www.misura.shop | info@misura.shop



@SHOPMisura



@misura_shop



@MISURA



Made in China