



Sprcha solární UNO 25 L ALU

Návod

Solární sprchy UNO 25 L ALU jsou určeny pro venkovní použití u bazénů, vířivek, na terasách nebo na zahradě. Před použitím vaší nové solární sprchy si prosím prostudujte tento návod a naše doporučení.




Zařízení je určeno pro provoz v soukromých objektech, jako jsou zahrady, příslušenství k zahradním bazénům nebo soukromým tenisovým kurtům. Slouží k individuálnímu sprchování osob. Není určeno pro využívání širokou veřejností nebo ke komerčnímu využití. Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu, při jejichž nedodržení může dojít k ohrožení zdraví osob, jsou značeny obecnými symboly pro nebezpečí. Bezpečnostní značka odpovídá normě ČSN ISO 3864.

Obsah balení a základní parametry

- tělo sprchy
- sprchová hlavice
- směšovací baterie
- kohoutek na oplach nohou
- šroub 15/21 pro přívod vody pro napojení rychlospojky
- 4 šrouby, hmoždinky, podložky
- montážní a uživatelský návod



Objem zásobníku sprchy	25 l
Maximální tlak vody na vstupu	3 bar
Výška	228 cm
Hmotnost	16,5 kg



Upozornění

Během horkých dnů může teplota ve sprše dosáhnout až 60 °C. Před použitím nastavte směšovač vody nejprve na studenou vodu a postupně přimíchávejte pootočením doleva teplou vodu, až dosáhnete Vámi požadovanou teplotu.

- Nedotýkejte se povrchu sprchy, mohlo by vzniknout povrchové popálení.
- Po zastavení sprchy se může stát, že voda ještě nějakou dobu vytéká. Toto je normální situace a voda se zastaví během 10-15 sekund.
- Sprchu nepoužívejte během bouřky – hrozí riziko zásahu bleskem.
- Solární sprcha je navržena pro připojení na běžný vodovodní rozvod s tlakem nižším než 3 bary (300 kPa). V případě vyššího tlaku doporučujeme použít pro přívod vody tlakový regulátor.

Bezpečnostní pokyny

Je nutno bez výjimky dbát všech bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu! Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny, kterých je nutno dbát při instalaci a provozu solární sprchy. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek nejen ohrožení zdraví osob, nýbrž také ohrožení okolního prostředí a samotného zařízení. Zahradní solární sprcha je určena pouze pro klasické sprchování osob. Při jejím používání k jiným účelům, nebo při přestavbě sprchy, která nebyla povolena výrobcem, zanikají veškeré nároky na reklamaci. V tomto případě se výrobce a prodejce zříkají veškeré odpovědnosti za vzniklé škody. Zařízení nesmí používat osoby, které nejsou seznámeny s obsluhou solární sprchy v rozsahu tohoto návodu. S ohledem na teplotu vody uvnitř tělesa sprchy, která může dosahovat 60 – 70 °C, doporučujeme nejprve natočit pákový ventil vpravo a nejprve pustit proud studené vody. Až poté domíchat vodu na požadovanou teplotu natáčením pákového ventilu vlevo. Předejdete tím nežádoucímu sprchování horkou vodou! Po určité době nepoužívání sprchy, může být nahřáté i malé množství vody v přívodní hadici ke kohoutu. Pro bezpečné užívání je nutné nejprve trochu vody odpustit (cca. 3 sekundy).

Montáž

1. Vyberte pro sprchu vhodný prostor na slunném místě. (ideální expozice 360°), v blízkosti přípojky vody a dostatečného odvodu vody. Místo pro solární sprchu musí být rovné a bez hrbolků, které by mohly poškodit základnu solární sprchy při instalaci.
2. Ručně našroubujte sprchovou hlavici nebo oplach nohou (nepoužívejte nářadí)/ pokud již není našroubována. V případě potřeby doporučujeme použití teflonové pásky.
3. Do stabilního podkladu (dlažba, beton, tvrdé dřevo) vyvrtejte 4 otvory vrtákem o průměru 10 mm do hloubky 70 mm, umístění otvorů naznačte podle základny sprchy.
4. Osadte hmoždinky a připevněte sprchu svisle pomocí šroubů s podložkami. Při manipulaci se sprchou nedržte sprchu za příslušenství (sprchovací hlavici nebo oplach nohou).
5. Připojte na stálý přívod tlakové vody, v případě potřeby použijte adaptér.



Upevnění:

1. Položte rozkres nebo přímo solární sprchu na požadované místo.
2. Označte si díry pomocí tužky. Nevrtajte přímo přes sprchu.
3. Odstraňte sprchu a vyvrtejte označené body.
4. Umístěte sprchu na požadované místo a ukotvěte pomocí vhodných šroubů.

První použití

1. Otevřete pákovou baterii (teplou nebo studenou vodu), aby napouštěná voda vytlačila vzduch ze zásobníku.
2. Jakmile začne voda vytékat ze sprchové hlavice, znamená to, že zásobník sprchy je plný. V tomto momentě je sprcha připravena. Baterii uzavřete a vyčkejte na ohřátí vody pomocí slunečních paprsků. Studená voda je k dispozici okamžitě.

Použití

Když je voda v létě ohřívána sluncem, může malé množství kapat ze sprchové hlavice. Je to běžný stav způsobený zvětšováním objemu vody v důsledku ohřívání. Sprcha na oplach nohou může být používána zvlášť nebo spolu. Jen sprcha však poskytuje směšování teplé a studené vody. Ostatní výpusti poskytují jen studenou vodu. Při nepřerušném používání dochází k poklesu výstupní teploty vody, nebude se stačit dohřívát sluncem.


Údržba, zazimování

Po nějaké době používání může se na sprchové hlavici usazovat vodní kámen. Uzavřete přívod vody, abyste mohli hlavici sundat /je-li to možné/ a očistit vlažnou mýdlovou vodou bez použití abrazivních prostředků. Solární sprcha je navržena pro použití při venkovních teplotách minimálně 3°C. Po konci sezóny uzavřete přívod vody. V oblastech, kde venkovní teploty klesají pod 3°C, je nezbytné vypustit veškerou vodu ze zásobníku pomocí vypouštěcího ventilu (na obrázku) ve spodní části sprchy, aby nedošlo k poškození mrazem.

Záruční podmínky

Solární sprcha byla vyrobena z materiálu nejvyšší kvality a s vysokou kvalitou provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Za předpokladu dodržení všech podmínek způsobu užívání daných výrobcem a prodejcem platí záruka 2 roky od data nákupu. Pro uplatnění případných reklamčních nároků si ponechte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Reklamace zboží se řídí právním řádem ČR. Záruka se vztahuje na všechny vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu. Na mechanické poškození závitových či jiných částí výrobku se záruční podmínky nevztahují. Výrobce ani prodejce neručí za vady a poškození vzniklé nesprávnou montáží, nesprávným používáním nebo nesprávným zazimováním. Servis a náhradní díly zajišťuje společnost Marimex CZ, s.r.o.

!Maximální tlak vody 3 bary!





MARIMEX

SK

Sprcha solárna UNO 25 L ALU

Návod

Solárne sprchy UNO 25 L ALU sú určené pre vonkajšie použitie pri bazénoch, vírivkách, terasách alebo na záhrade. Pred použitím vašej novej solárnej sprchy si prosím preštudujte tento návod a naše odporúčania.


Zariadenie je určené pre prevádzku v súkromných objektoch, ako sú záhrady, príslušenstvo k bazénom alebo súkromným tenisovým kurtom. Slúži k individuálnemu sprchovaniu osôb. Nie je určené pre využívanie širokou verejnosťou alebo ku komerčnému využitiu. Bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode, pri ktorých nedodržaní môže dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb, sú značené všeobecnými symbolmi pre nebezpečenstvo.



OBSAH BALENIA

- telo sprchy
- sprchová hlavica
- zmiešavacia batéria
- kohútik na oplach nôh
- skrutka 15/21 na prívod vody pre napojenie rýchlospojky
- 4 skrutky, hmoždinky, podložky
- montážny a užívateľský návod

Objem zásobníku sprchy	25l
Maximálny tlak vody na vstupe	3 bar
Výška	228 cm
Hmotnosť	16,5 kg



Upozornenie:

- Počas horúcich dní môže teplota v sprche dosiahnuť až 60°C. Pred použitím nastavte zmiešavač vody najskôr na studenú vodu a postupne primiešavajte pootočením doľava teplú vodu, až kým dosiahnete Vami požadovanú teplotu.



- Nedotýkajte sa povrchu sprchy, mohlo by vzniknúť povrchové popálenie.
- Po zastavení sprchy sa môže stať, že voda ešte nejaký čas vyteká. Toto je normálna situácia a voda sa zastaví v priebehu 10-15 sekúnd.
- Sprchu nepoužívajte počas búrky – hrozí riziko zásahu bleskom.
- Solárna sprcha je navrhnutá pre pripojenie na bežný vodovodný rozvod s tlakom nižším ako 3 bary (300 kPa). V prípade vyššieho tlaku odporúčame použiť na prívod vody tlakový regulátor.

Bezpečnostné pokyny

Je nutné bez výnimky dbať na všetky bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode! Tento návod na obsluhu obsahuje základné pokyny, ktoré je nutné dodržiavať pri inštalácii a prevádzke solárnej sprchy. Nedodržanie bezpečnostných pokynov môže mať za následok nielen ohrozenie zdravia osôb, ale tiež ohrozenie okolitého prostredia a samotného zariadenia. Záhradná solárna sprcha je určená len pre klasické sprchovanie osôb. Pri jej používaní na iné účely, alebo pri prestavbe sprchy, ktorá nebola povolená výrobcom, zanikajú všetky záručné nároky. V tomto prípade sa výrobca a predajca zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za vzniknuté škody. Zariadenie nesmú používať osoby, ktoré nie sú oboznámené s obsluhou solárnej sprchy v rozsahu tohto návodu. S ohľadom na teplotu vody vo vnútri telesa sprchy, ktorá môže dosahovať 60 - 70 C °, odporúčame najskôr natočiť pákový ventil vpravo a najskôr pustiť prúd studenej vody. Až potom domiešať vodu na požadovanú teplotu natáčaním pákového ventilu vľavo. Predídete tým nežiaducej sprchovaniu horúcou vodou! Po určitej dobe nepoužívania sprchy, môže byť nahriate malé množstvo vody v prívodnej hadici ku kohútiku. Pre bezpečné užívanie je nutné najskôr trochu vody odpustiť (cca. 3 sekundy).

Montáž

1. Vyberte pre sprchu vhodný priestor na slnečnom mieste. (ideálna expozícia 360°), v blízkosti prípojky vody a dostatočného odvodu vody. Miesto pre solárnu sprchu musí byť rovné a bez hrbolčekov, ktoré by mohli poškodiť základňu solárnej sprchy pri inštalácii.
2. Ručne naskrutkujte sprchovú hlavicu alebo oplach nôh (nepoužívajte náradie) ak už nie je nainštalovaná. V prípade potreby odporúčame použitie teflónovej pásky.
3. Do stabilného podkladu (dlažba, betón, tvrdé drevo) vyvŕtajte 4 otvory vrtákom s priemerom 10 mm do hĺbky 70 mm, umiestnenie otvorov naznačte podľa základne sprchy.
4. Osadte hmoždinky a pripevnite sprchu zvislo pomocou skrutiek s podložkami. Pri manipulácii so sprchou nedržte sprchu za príslušenstvo (sprchovaciu hlavicu alebo oplach nôh).
5. Pripojte na stály prívod tlakovej vody, v prípade potreby použite adaptér.



Upevnenie

1. Položte rozkres alebo priamo solárnu sprchu na požadované miesto.
2. Označte si diery pomocou ceruzky. Nevŕtajte priamo cez sprchu.
3. Odstráňte sprchu a vyvŕtajte označené body.
4. Umiestnite sprchu na požadované miesto a ukotvite pomocou vhodných skrutiek.



Prvé použitie

1. Otvorte pákovú batériu (teplú alebo studenú vodu), aby napúšťaná voda vytlačila vzduch zo zásobníka.
2. Akonáhle začne voda vytekať zo sprchovej hlavice, znamená to, že zásobník sprchy je plný. V tomto momente je sprcha pripravená. Batériu uzatvorte a vyčkajte na ohriatie vody pomocou slnečných lúčov. Studená voda je k dispozícii okamžite.

Použitie

Keď je voda v lete ohrievaná slnkom, môže malé množstvo kvapkať zo sprchovej hlavice. Je to bežný stav spôsobený zväčšovaním objemu vody v dôsledku ohrievania. Sprcha na oplach nôh môže byť používaná zvlášť alebo spolu. Len sprcha však poskytuje zmiešavanie teplej a studenej vody. Ostatné výpusty poskytujú len studenú vodu. Pri neprerušenom používaní dochádza k poklesu výstupnej teploty vody, nebude sa stačiť dohrievať slnkom.

Údržba, zazimovanie

Po nejakej dobe používania sa môže na sprchovej hlavici usádzať vodný kameň. Uzavrte prívod vody, aby ste mohli hlavicu zložiť / ak je to možné/ a očistiť vlažnou mydlovou vodou bez použitia abrazívnych prostriedkov.

Solárna sprcha je navrhnutá na použitie pri vonkajších teplotách minimálne 3°C.

Po konci sezóny uzavrite prívod vody. V oblastiach, kde vonkajšie teploty klesajú pod 3°C, je nevyhnutné vypustiť všetkú vodu zo zásobníka pomocou vypúšťacieho ventilu (na obrázku) v spodnej časti sprchy, aby nedošlo k poškodeniu mrazom.

Záručné podmienky

Solárna sprcha bola vyrobená z materiálu najvyššej kvality a s vysokou kvalitou prevedenia. Všetky súčiastky boli skontrolované a uznané neškodnými. Za predpokladu dodržania všetkých podmienok spôsobu užívania daných výrobcom a predajcom platí záruka 2 roky od dátumu nákupu. Pre uplatnenie prípadných reklamačných nárokov si ponechajte všetky doklady o nákupe spoločne s návodom. Reklamácia tovaru sa riadi právnym poriadkom SR. Záruka sa vzťahuje na všetky vady spôsobené chybou vo výrobe alebo vadou materiálu. Na mechanické poškodenie závitových či iných častí výrobku sa záručné podmienky nevzťahujú. Výrobca ani predajca neručí za vady a poškodenia vzniknuté nesprávnou montážou, nesprávnym používaním alebo nesprávnym zazimovaním. Servis a náhradné diely zaisťuje spoločnosť Marimex CZ, s.r.o.

!Maximálny tlak vody 3 bary!

Kontakty

<http://www.marimex.sk>

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail:
info@marimex.sk

