

## ČEŠTINA POWERSOUND - LA128

### PŘEHLED PRODUKTU

1. Bezdrátová nabíjecí plocha (vysílač)
2. Multifunkční tlačítko
3. Reprodaktor
4. LED indikátory
5. Přijímač bezdrátového nabíjení

### FUNKCE

1. Powerbanka 5000 mAh 2. Bezdrátová nabíječka s certifikací Qi 3. Reprodaktor TWS 3W Bluetooth® 4. Spárovatelné 5. Doba přehrávání 20 h 6. Dobíjecí 7. Prostorový zvuk 360°

### POKYNY K NABÍJENÍ

Důležitá poznámka: Nabíjení PowerSound vyžaduje použití bezdrátové nabíječky s certifikací Qi. Bezdrátová nabíječka není součástí dodávky PowerSound.

### POKYNY K NABÍJENÍ

Důležitá poznámka: Nabíjení PowerSound vyžaduje použití bezdrátové nabíječky s certifikací Qi. Bezdrátová nabíječka není součástí dodávky PowerSound.

### Nabíjení vašeho PowerSound

Ujistěte se, že vaše nabíjecí podložka má certifikaci Qi a je napájena. Odstraňte z nabíjecí podložky všechny předměty, zejména kovové nebo magnetické předměty. Umístěte PowerSound lícem nahoru na horní část nabíjecí podložky. Pomalu pohybuje PowerSoundem, dokud alespoň jedna z bílých LED nezačne blikat nebo svítit.

### LED KONTROLKY

#### VSTUPNÍ NABÍJENÍ:

Úroveň 0%-25% / LED 3 bliká a LED 4,5,6 jsou vypnuty.

Úroveň 25%-50% / LED 3 svítí, LED 4 bliká a LED 5,6 vypnuty.

Úroveň 50%-75% / LED 3,4 svítí, LED 5 bliká a LED 6 vypnutá.

Úroveň 75%-99% / LED 3,4,5 svítí, LED 6 bliká / a Úroveň 100% všechny LED svítí

Poznámka: Pokud kontrolky nefungují podle popisu, vypněte a znovu zapněte PowerSound.

### NABÍJENÍ VAŠEHO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ

Jedním klepnutím na multifunkční tlačítko zobrazíte úroveň nabití baterie powerbanky a aktivujete režim bezdrátového nabíjení. Před umístěním mobilního zařízení se ujistěte, že alespoň jedna bílá LED svítí.

Ujistěte se, že umístíte podporované mobilní zařízení s certifikací Qi na plochu bezdrátového nabíjení (na straně vysílače) vašeho PowerSound. Pomalu pohybuje svým mobilním zařízením, dokud se na 10 sekund nerozsvítí zelená ikona nabíjení PowerSound. Tato ikona označuje, že je mobilní zařízení správně umístěno a nabíjí se. Po dokončení nabíjení vyjměte mobilní zařízení.

Úroveň 0%-25% / LED 3 svítí 30 sec. a LED 4,5,6 jsou vypnuty.

Úroveň 25%-50% / LED 3,4 svítí 30 sec. a LED 5,6 jsou vypnuty.

Úroveň 50%-75% / LED 3,4,5 svítí 30 sec. a LED 6 je vypnutá.

Úroveň 75%-100% / LED 3,4,5,6 se rozsvítí na 30 sec.

### NABÍJENÍ VÝSTUPU: LED informace

Úroveň PRAZDNÁ BATERIE / LED 1,3,4,5,6 jsou vypnuty. Úroveň 1%-25% / LED 1 svítí 10 sec., LED 3 zapnutá a LED 4,5,6 vypnuty.

Úroveň 25%-50% / LED 1 svítí 10 sec., LED 3,4 zapnutá a LED 5,6 vypnuty. Úroveň 50%-75% / LED 1 svítí 10 sec., LED 3,4,5 zapnutá a LED 6 vypnutá. Úroveň 75%-100% / LED 1 svítí 10 sec., LED 3,4,5,6 svítí. FOD= LED 1 Bliká červeně. ( FOD: Při položení nesprávného zařízení na plochu, červená kontrolka začne rychle blikat.)

Poznámka: Pokud je mobilní zařízení umístěno na nabíjecí podložce a ikona nabíjení se nezobrazuje, sejměte mobilní zařízení z podložky a počkejte tři sekundy, než mobilní zařízení znovu položíte/zarovnáte na podložku. Umístění systému bezdrátového nabíjení se liší podle modelu.

### POKYNY K PÁROVÁNÍ

Zapněte PowerSound stisknutím tlačítka na několik sekund. Přejděte do nastavení Bluetooth® svého mobilního zařízení a zapněte režim Bluetooth®. Vyhledejte „LEXON POWERSOUND“ vašeho nového Bluetooth® reproduktoru. Jakmile se objeví, klepnutím na něj se připojte. Váš reproduktor vydá potvrzovací zvuk, jakmile je spárován s vaším mobilním zařízením.

### Spárování jiného mobilního zařízení

Dvojitým stisknutím tlačítka zrušíte párování původního zařízení a provedete nový postup párování.

### True Wireless Stereo (technologie TWS)






Vestavěná technologie TWS umožňuje spárovat dva PowerSound dohromady, abyste si mohli vychutnat stereo zvuk pro vylepšený zvukový zážitek:

1. Zapněte 2 PowerSound stisknutím tlačítka na několik sekund a ujistěte se, že žádný z nich není připojen k žádnému zařízení přes Bluetooth®.
2. Dvakrát stiskněte tlačítko 1 ze 2 PowerSound. Automaticky vyhledá druhý PowerSound a připojí se. Při připojování uslyšíte zvuk.
3. Přejděte do nastavení Bluetooth® vašeho mobilního zařízení a zapněte režim Bluetooth®.
4. Vyhledejte „LEXON POWERSOUND“ vašeho nového Bluetooth® reproduktoru.
5. Jakmile se objeví, klepněte na něj a připojte se. Váš reproduktor vydá potvrzovací zvuk, jakmile je spárován s vaším mobilním zařízením.

### SPECIFIKACE PRODUKTU

Materiál: PU kůže nebo tkanina \* & ABS / Čistá hmotnost: 190 g / Velikost: 14,1 x 7,6 x 2,4 cm / Výkon reproduktoru: 3 W / Velikost ovladače: 40 mm / Frekvenční rozsah BT: 2402 MHz-2480 MHz / Verze Bluetooth®: 4.2 / Bluetooth® dosah: 10 m / Typ baterie: Li-polymer / Kapacita baterie: 5000 mAh / Napětí baterie: 3,7V / RF Max. výstupní výkon: +4dbm / Energetická kapacita: 18,5Wh / Doba normálního používání (reproduktor): Až 20h / Bezdrátový výkon: Rx=5W / Tx=5W / Systém nabíjení: Bezdrátové nabíjení / Doba nabíjení: asi 5-6h / Výkon nabíjení : 5W / Provozní teplota: 0° C až 40° C / Mezinárodní záruka: dle místních zákonů.

Navrhnuto LEXON v Paříži, vyrobeno v Číne.



## SLOVENČINA POWERSOUND - LA128

### PREHLAD PRODUKTU

1. Bezdrôtová nabíjacia plocha (vysielač)
2. Multifunkčné tlačidlo
3. Reprodaktor
4. LED indikátory
5. Prijímač bezdrôtového nabíjania

### FUNKCIE

1. Powerbanka 5000 mAh 2. Bezdrôtová nabíjačka s certifikáciou Qi 3. Reprodaktor TWS 3W Bluetooth® 4. Spárovateľné 5. Doba prehrávania 20 h 6. Dobíjaci 7. Priestorový zvuk 360°

### POKYNY NA NABÍJANIE

Dôležitá poznámka: Nabíjanie PowerSound vyžaduje použitie bezdrôtovej nabíjačky s certifikáciou Qi. Bezdrôtová nabíjačka nie je súčasťou dodávky PowerSound.

### POKYNY NA NABÍJANIE

Dôležitá poznámka: Nabíjanie PowerSound vyžaduje použitie bezdrôtovej nabíjačky s certifikáciou Qi. Bezdrôtová nabíjačka nie je súčasťou dodávky PowerSound.

### Nabíjanie vášho PowerSound

Uistite sa, že vaša nabíjacia podložka má certifikáciu Qi a je napájaná. Odstráňte z nabíjacej podložky všetky predmety, najmä kovové alebo magnetické predmety.

Umiestnite PowerSound lícom hore na hornú časť nabíjacej podložky. Pomaly pohybuje PowerSoundom, kým aspoň jedna z bielych LED nezačne blikáť alebo svietiť.

### LED KONTROLKY

#### VSTUPNÉ NABÍJANIE:

Úroveň 0%-25% / LED 3 bliká a LED 4,5,6 sú vypnuté.

Úroveň 25%-50% / LED 3 Svetí, LED 4 bliká a LED 5,6 vypnuté.

Úroveň 50%-75% / LED 3,4 svetí, LED 5 bliká a LED 6 vypnutá.

Úroveň 75%-99% / LED 3,4,5 svetí, LED 6 bliká / a Úroveň 100% všetky LED svietí

Poznámka: Ak kontrolky nefungujú podľa popisu, vypnite a znovu zapnite PowerSound.

### NABÍJANIE VAŠOHO MOBILNÉHO ZARIADENIA

Jedným kliknutím na multifunkčné tlačidlo zobrazíte úroveň nabitia batérie powerbanky a aktivujete režim bezdrôtového nabíjania. Pred umiestnením mobilného zariadenia sa uistite, že aspoň jedna biela LED svieti.

Uistite sa, že umiestnite podporované mobilné zariadenie s certifikáciou Qi na plochu bezdrôtového nabíjania (na strane vysielača) vášho PowerSound. Pomaly pohybuje svojim mobilným zariadením, kým sa na 10 sekúnd nerozsvieti zelená ikona nabíjania PowerSound. Táto ikona označuje, že je mobilné zariadenie správně umiestnené a nabíja sa. Po dokončení nabíjania vyberte mobilné zariadenie.

Úroveň 0%-25% / LED 3 svetí 30 sec. a LED 4,5,6 sú vypnuté.

Úroveň 25% -50% / LED 1 svieti 10 sec., LED 3,4 zapnutá a LED 5,6 sú vypnuté.

Úroveň 50% -75% / LED 3,4,5 svetí 30 sec. a LED 6 je vypnutá.

Úroveň 75%-100%/LED 3,4,5,6 sa rozsvítí na 30 sec.

### NABÍJANIE VÝSTUPU: LED informácie

Úroveň PRAZDNÁ BATÉRIA / LED 1,3,4,5,6 sú vypnuté. Úroveň 1%-25% / LED 1 svieti 10 sec., LED 3 zapnutá a LED 4,5,6 vypnuté.

Úroveň 25%-50% / LED 1 svieti 10 sec., LED 3,4 zapnutá a LED 5,6 vypnuté. Úroveň 50%-75% / LED 1 svieti 10 sec., LED 3,4,5 zapnutá a LED 6 vypnutá. Úroveň 75%-100% / LED 1 svieti 10 sec., LED 3,4,5,6 svetí. FOD= LED 1 Bliká v červeno. ( FOD: Pri položení nesprávneho zariadenia na plochu, červená kontrolka začne rýchlo blikat.)

Poznámka: Ak je mobilné zariadenie umiestnené na nabíjacej podložke a ikona nabíjania sa nezobrazuje, snímte mobilné zariadenie z podložky a počkajte tri sekundy, než mobilné zariadenie znovu položíte/zarovnáte na podložku. Umístění systému bezdrôtového nabíjania sa liší podľa modelu.

### POKYNY NA PÁROVANIE

Zapnite PowerSound stlačením tlačidla na niekoľko sekúnd. Prejdite do nastavenia Bluetooth® svojho mobilného zariadenia a zapnite režim Bluetooth®. Vyhľadajte „LEXON POWERSOUND“ vášho nového Bluetooth® reproduktora. Akonáhle sa objaví, kliknutím naň sa pripojte. Váš reproduktor vydá potvrzovací zvuk, hneď ako je spárovaný s vaším mobilným zariadením.

### Spárovanie iného mobilného zariadenia

Dvojitým stlačením tlačidla zrušíte párovanie pôvodného zariadenia a vykonáte nový postup párovania.

### True Wireless Stereo (technológia TWS)

Vstavaná technológia TWS umožňuje spárovat dva PowerSound dohromady, aby ste si mohli vychutnať stereo zvuk pre vylepšený zvukový zážitok:

1. Zapnite 2 PowerSound stlačením tlačidla na niekoľko sekúnd a uistite sa, že žiadny z nich nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu cez Bluetooth®.
2. Dvakrát stlačte tlačidlo 1 z 2 PowerSound. Automaticky vyhledá druhý PowerSound a pripojí sa. Pri pripájaní budete počuť zvuk.
3. Prejdite do nastavenia Bluetooth® vášho mobilného zariadenia a zapnite režim Bluetooth®.
4. Vyhľadajte „LEXON POWERSOUND“ vášho nového Bluetooth® reproduktora.
5. Akonáhle sa objaví, kliknite naň a pripojte sa. Váš reproduktor vydá potvrzovací zvuk, hneď ako je spárován s vaším mobilným zariadením.

### ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Materiál: PU koža alebo tkanina \* & ABS / Čistá hmotnosť: 190 g / Veľkosť: 14,1 x 7,6 x 2,4 cm / Výkon reproduktora: 3 W / Veľkosť ovladača: 40 mm / Frekvenčný rozsah BT: 2402 MHz- 2480 MHz / Verzia Bluetooth®: 4.2 / Bluetooth® dosah: 10 m / Typ batérie: Li-polymer / Kapacita batérie: 5000 mAh / Napätie batérie: 3,7 V / RF Max. výstupný výkon: +4dbm / Energetická kapacita: 18,5Wh / Doba normálneho používania (reproduktor): Až 20h / Bezdrôtový výkon: Rx = 5W / Tx = 5W / Systém nabíjania: Bezdrôtové nabíjanie / Doba nabíjania: asi 5-6h / Výkon nabíjania : 5W / Prevádzková teplota: 0° C až 40° C / Medzinárodná záruka: podľa miestnych zákonov.

Navrhnuté LEXON v Paříži, vyrobené v Číne.

