

# BaByliss®



Made in China  
Fabriqué en Chine

AS86E - B20

BABYLIS SARL  
ZI du Val de Caligny  
59141 Iwuy  
France

[www.babyliss.com](http://www.babyliss.com)

FAC 2023/03

**AS86E**

**Najprv si prečítajte bezpečnostné pokyny.**

## **NÁVOD NA POUŽITIE**

- Dbajte na to, aby boli vlasy z 80% suché a prečešte ich, aby neboli strapaté. Vlasy rozdeľte na sekcie, aby boli pripravené na úpravu.
- Nadstavec nasadte tak, že hlavu kefy pevne zatlačíte do rukoväte, kým necvakne na miesto.
- Prepnite do polohy I alebo II, ak chcete zapnúť spotrebič a zvoliť nastavenie teploty, ktoré je vhodné pre váš typ vlasov.
- Vezmite časť vlasov a umiestnite nástavec pod ňu blízko ku koreňom.
- Pohybujte kefou po sekcii vlasov, a akonáhle sa dostanete ku koncu časti vlasov, mierne zariadením otočte, aby ste konce vlasov natočili pod seba.
- Na zafixovanie vlasov na konci stylingu použite chladné nastavenie „COOL“.
- V prípade potreby opakujte.
- Po použití spotrebič prepnite do polohy 0 a odpojte od zásuvky.
- Pred uložením nechajte spotrebič vychladnúť.

## **Nastavenie ohrevu a rýchlosti**

Spotrebič ponúka 2 teplotné stupne a chladný vzduch. Prepnite do polohy I, ak chcete nízku teplotu a pomalšia rýchlosť, a do polohy II, ak chcete vysokú teplotu a vyššiu rýchlosť.

**Upozornenie: Ak máte slabé, jemné, odfarbené alebo farbené vlasy, použite nízku teplotu. Pre silnejšie vlasy použite vysokú teplotu.**

## **ŠTYLINGOVÉ NADSTAVCE**

**Okrúhle kefové nadstavce 19 mm a 25 mm**

- Okrúhle kefové nadstavce s priemerom 19 mm a 25 mm sú ideálne na tvarovanie účesov a dodávanie objemu od korenkov.
- Rozdeľte vlasy na časti a pred úpravou ich rozčešte.
- Kefu umiestnite ku korenkom a posúvajte ňou smerom dole ku končekom vlasov.
- Ak chcete dodať vlasom tvar, obtočte časť vlasov okolo kefy a niekoľko sekúnd ich podržte.
- Pri dlhších účesochoch dávajte pozor, aby sa neprekrývali vlasy okolo vojne, pretože by mohlo dôjsť k ich strapateniu.
- Nakoniec zvolte chladné nastavenie a zafixujte vlasy.
- Opakujte podľa potreby.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Pokiaľ chcete spotrebič uchovať v čo najlepšom stave, postupujte podľa krokov nižšie:

### **Všeobecne**

- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý, vypojený a vychladnutý. Ak chcete vyčistiť vonkajšiu časť spotrebiča, utrite ho vlhkou handričkou. Dbajte na to, aby do spotrebiča nevnikla voda a aby bol pred použitím úplne suchý.
- Vodič neomotávajte okolo spotrebiča, ale vytvorte z vodiče voľnú slučku.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ by vodič musel byť príliš napnutý.
- Po použití spotrebič vždy vypojte zo zásuvky.

### **Čistenie filtra**

- Spotrebič vypojte zo zásuvky a nechajte ho pred čistením úplne vychladnúť.
- Pomocou mäkkej kefy odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty z filtra.