

Návody na použitie k výrobkom:

Nástenné hodiny TFA 60.3015.06 POLO



Momentálne si prezeráte návod na obsluhu vyššie uvedených produktov. Pred použitím akéhokoľvek produktu si prečítajte návod na obsluhu zariadenia, aby ste predišli zraneniu, požiaru alebo poškodeniu produktu. Pozorne si prečítajte celú príručku a postupujte podľa prevádzkových pokynov.

Uchovajte dokument pre budúce použitie.

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Dovozca má k dispozícii všetku potrebnú dokumentáciu.

Tento produkt bol vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť. Prázdne batérie a akumulátory nikdy nelikvidujte spolu s bežným domovým odpadom. Ako spotrebiteľ ste podľa zákona povinný dopraviť ich do svojho maloobchodného obchodu alebo do vhodnej zbierky, ktorá zodpovedá národným alebo miestnym predpisom, aby sa chránilo životné prostredie.



Symbole pre obsiahnuté ťažké kovy sú: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo

Tento produkt je označený v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Nevyhadzujte prosím tento produkt do bežného domového odpadu. Ako spotrebiteľ musíte odviezť zariadenia po skončení životnosti na určené zberné miesto na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení, aby ste zaistili ekologickú likvidáciu.



Tvorbu tejto príručky zabezpečila spoločnosť Bibetus s.r.o., akékoľvek neoprávnené kópie tejto príručky a jej častí podliehajú schváleniu spoločnosťou Bibetus s.r.o., pokyny zodpovedajú technickému stavu v čase tlače! Predmet zmeny! V prípade, že v príručke nájdete nejakú chybu, budeme radi, ak nám ju nahlásite e-mailom info@bibetus.cz, ďakujeme!

Dodavateľ: Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Nástenné hodiny POLO, typ 60.3015

PRED POUŽITÍM

- Prosím, riadne si prečítajte tento návod.
- Tieto informácie vám pomôžu zoznámiť sa s vaším novým zariadením, spoznať všetky jeho funkcie a časti, zistiť dôležité informácie ohľadom prvého použitia, spôsobe ako s ním pracovať a rovnako sa oboznámite s možnosťami riešenia prípadných porúch.
- Postupom dodržaným podľa užívateľského manuálu môžete predísť poškodeniu prístroja a strate záruky vyplývajúcej z poškodenia prístroja spôsobenom nesprávnym používaním.
- Nie sme zodpovední za akékoľvek poškodenie prístroja vzniknuté v dôsledku nerešpektovania týchto inštrukcií. Rovnako tak nenesieme žiadnu zodpovednosť za nesprávne pochopenie týchto inštrukcií a za následky z toho vyplývajúce.
- Prosím, dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny!
- Uchovajte si tento manuál pre budúce použitie.

Obsah balenia

- nástenné hodiny
- užívateľský manuál

Funkcie a vlastnosti

- veľký jednoducho čitateľný ciferník, tichý chod
- mimoriadny, patentovaný design.

Bezpečnostné pokyny

- Prístroj by mal byť použitý tak, ako je popísané v návode.
- Všetky neoprávnené opravy, úpravy alebo iné zmeny prístroja sú zakázané.
- Prístroj nie je určený pre lekárske alebo verejné používanie. Je určený výhradne pre domáce použitie.
- Udržujte prístroj aj batérie mimo dosahu detí.
- Batérie nevhadzujte do ohňa, nerozoberajte ich a ani ich znovu nenabíjajte.
- Slabé batérie ihneď vymeňte, aby ste sa vyhli zničeniu prístroja v dôsledku ich vytečenia. Pokiaľ Vám batéria vytečie, pri manipulácii použite ochranné rukavice a okuliare.
- Uchovávajúce zariadenie v suchu.

Obsluha

- Vložte 1,5V AA batériu podľa správnej polarizácie.
- Nastavte aktuálny čas pomocou otočného kolieska na zadnej strane.

Starostlivosť a údržba

- Čistite prístroj mäkkou navlhčenou handričkou. Nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Ak nebudete prístroj používať po dlhšiu dobu, batérie vyberte.
- Uchovávajúce prístroj na suchom mieste.

Riešenie problémov

Ručičky sa nehýbu

- Uistite sa, že je batéria vložená správne
- Vymeňte batériu

Nesprávna prevádzka

- Vymeňte batériu

Špecifikácia

Napájanie: 1x 1,5V AA batéria (nie je v balení)
Rozmery: Ø 230 x 40 mm
Hmotnosť: 155 g (bez batérie)