





### EN Instruction manual for LED light panel Solight W0755, W0756

Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future reference. The installation must be performed by qualified personnel only.

	W0755	W0756
Power/Přikon/Prikon	30W	60W
Dimension/Rozměry/Rozmery (mm)	430 X 78	530 X 81
IP protection/Krytí/Krytie	IP20	IP20

### Packaging content: Obsah balení: Obsah balenia:



### CZ Návod k použití světelného panelu Solight W0755, W0756










Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto přístrojem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte. Montáž může provádět pouze kvalifikovaný pracovník s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění, minimálně pracovník znalý dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění.

### SK Návod na použitie svetelného panelu Solight W0755, W0756

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu používaniu či poškodeniu. Zabraňte neodbornej manipulácii s týmto prístrojom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod k používaniu dobre uschovajte. Montáž môže vykonávať len kvalifikovaný pracovník.

- CZ**
1. Zapnout / Vypnout
  2. Noční režim
  3. Kroková změna jasu
  4. Kroková změna teploty světla
  5. Přednastavená změna teploty světla
  6. Časovač na hodinu
  7. Časovač na 30 min.

- SK**
1. Zapnúť / Vypnúť
  2. Nočný režim
  3. Kroková zmena jasu
  4. Kroková zmena teploty svetla
  5. Prednastavená zmena teploty svetla
  6. Časovač na hodinu
  7. časovač na 30 min.



- CZ**
1. Vypněte přívod elektrické energie
  2. Otevřete světelný panel
  3. Pomocí zadní desky vyznačte tři otvory pro vyvrtání
  4. Vyvrtejte otvory a vložte do nich hmoždinky
  5. Přišroubujte zadní desku
  6. Připojte přívodní kabel do svorkovnice
  7. Zavřete světelný panel
  8. Zapněte přívod elektrické energie

- SK**
1. Vypnite prívod elektrickej energie
  2. Otvorte svetelný panel
  3. Pomocou zadnej dosky vyznačte tri otvory pre vyvrtanie
  4. Vyvrtajte otvory a vložte do nich hmoždinky
  5. Priskrutkujte zadnú dosku
  6. Pripojte prívodný kábel do svorkovnice
  7. Zatvorte svetelný panel
  8. Zapnite prívod elektrickej energie

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném. Tento produkt obsahuje světelný zdroj, který z konstrukčních důvodů nelze vyjmout pro ověření, a proto je celý produkt považován za světelný zdroj.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom. Tento produkt obsahuje svetelný zdroj, ktorý z konštrukčných dôvodov nie je možné vybrať pre overenie, a preto je celý produkt považovaný za svetelný zdroj.

Manufacturer is not responsible for any damage caused by improper use./ Výrobce neručí za žádné škody způsobené nesprávným použitím./ Výrobca neručí za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím.

