

Ďakujeme, že ste si zakúpili Garrett V10

BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho pre budúce použitie. Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody/zranenia spôsobené nesprávnym používaním. V závislosti od konkrétnej šarže chytrých hodínok sa môžu niektoré funkcie líšiť od funkcií popísaných v návode na obsluhu.

- Použitie tohto zariadenia v blízkosti lekárskej prístrojov môže rušiť ich prevádzku. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať používaniu chytrých hodínok v blízkosti lekárskej pomôcky, ako sú kardiostimulátory, načúvadlá a ďalšie elektronické lekárske prístroje.
- Je zakázané vhadzovať zariadenie do ohňa. Existuje riziko výbuchu batérie a následného ohrozenia života a zdravia.
- Chráňte zariadenie pred zdrojmi tepla a priamym slnečným žiarením.
- Neskladujte zariadenie na vlhkých miestach alebo vo vysokých teplotách, pretože to môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.
- Neponárajte zariadenie do horúcej vody.
- Nepotápajte sa so zariadením.
- V prípade poškodenia/poruchy prosím prestaňte tento výrobok používať a kontaktujte servis spoločnosti Garrett. Pokus o vlastnoručnú opravu môže viesť k poškodeniu zariadenia a zrušiť platnosť záruky.
- Zariadenie čistite iba mäkkou, mierne vlhkou handričkou. Na čistenie výrobku nepoužívajte silné detergenty a iné stimulanty.

ⓘ **Garrett V10 nie je zdravotnícky prostriedok. Chytré hodinky a aplikácie SMART-TIME PRO neslúžia na lekársku diagnostiku, liečbu ani ako preventívne opatrenie proti chorobám alebo ochoreniam. Pred zmenou spánkových a cvičebných návykov sa najskôr poraďte so svojim lekárom.**

POPIS VÝROBKU



- Dotykový displej
- Otočné funkčné tlačidlo (zapnúť/vypnúť/prebudenie/menu/spáť)
- Funkčné tlačidlo (tlačidlo športových režimov)
- Vymeniteľný remienok
- Indukčný nabíjaci port
- Sada meracích senzorov

INŠTALÁCIA

Umiestnite hodinky na zápästie a upravte dĺžku remienka tak, aby nebol príliš uvoľnený.

OBSLUHA

Zapnutie/vypnutie

ⓘ Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte **funkčné tlačidlo(2)** po dobu asi **3 sekúnd**. Pre vypnutie opakujte činnosť a potvrdíte vypnutie.

ⓘ **V prípade, že sa inteligentné hodinky nezapnú, skúste ich nabíť.**

Po zapnutí

Chytré hodinky sa ovládajú pomocou **dotykového displeja a funkčných tlačidiel**

Zmena ciferníka

Klíknutím a podržaním na domovskej obrazovke vyvoláte ponuku zmeny ciferníka chytrých hodínok. Presunutím vpravo/vľavo vyberte ciferník a potom svoju voľbu potvrdíte kliknutím na ľubovoľné miesto displeja.

ⓘ **Ďalšie ciferníky sú dostupné v aplikácii SMART-TIME PRO.**

Výber funkcií

Stlačte funkčné tlačidlo(2) pre prístup do hlavnej ponuky. Dotknutím displeja vstúpite do vybranej funkcie. Po vstupe do funkcie sa pohybom vpravo vrátite na predchádzajúcu obrazovku alebo sa opätovným stlačením funkčného tlačidla(2) dostanete na hlavnú obrazovku.

Stlačením funkčného tlačidla(3) otvoríte ponuku športových režimov. Umožňuje registrovať a ukladať športové aktivity.



Pohybom doľava/doprava na hlavnej obrazovke sa dostanete do rýchlej ponuky, t.j.: meranie srdcovej frekvencie, zhrnutie dennej aktivity, stresu a oksylčenia krvi. Je možné **personalizovať zobrazenie**, t.j. pridávať alebo odberať prvky vybrané používateľom.

Presunutím nadol na hlavnej obrazovke získate prístup k pásku nastavenia. Umožňuje rýchlo meniť vybrané funkcie inteligentných hodínok.

Presunutím nahor na hlavnej obrazovke získate prístup k posledným oznámeniam. Pre vymazanie oznámenia stlačte **[X]**.

NABÍJANIE

1. Inteligentné hodinky sa nabíjajú pomocou **indukčného stojanu** pripojeného k zariadeniu.

2. Umiestnite magnetickú koncovku tak, **aby kontakty na hodinkách boli v kontakte s kontaktmi na nabíjacom stojane**. Druhý koniec kábla následne pripojte k USB portu počítača alebo napájacímu adaptéru USB. **Správne pripojenie spôsobí, že sa na displeji hodínok zobrazí animácia nabíjania.**



ⓘ **Ak sa nezobrazuje žiadna animácia, uistite sa, že je kábel správne pripojený. Ak je batéria úplne vybitá, môže sa animácia objaviť až po niekoľkých minútach. Pred prvým zapnutím sa odporúča hodinky nabíjať asi 2 hodiny.**

Nabíjacie napätie by nemalo prekročiť 5V. Odporúčaný nabíjaci prúd je maximálne 1A.

PÁROVANIE

Proces párovania

- Zapnite Bluetooth vo svojom telefóne.
- Uistite sa, že sú šikovní hodinky zapnuté.
- Otvorte aplikáciu **SMART-TIME PRO**, dajte jej všetky oprávnenia a zadajte údaje o užívateľovi chytrých hodínok.
- Prejdite na kartu **Zariadenia**, kliknite na **+Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V10**.
- Počas párovania umiestnite hodinky v blízkosti telefónu, s ktorým ich párujete.
- Po úspešnom spáovaní budú dáta plne synchronizované.

Inteligentné hodinky **Garrett V10** spolupracujú s chytrými telefónmi, ktoré podporujú pripojenie **Bluetooth 5.0**. Je tiež kompatibilný so systémom **Android 4.4 (a vyšším)** a systémom **iOS 9.0 (a vyšším)**.

ⓘ **Pre správne fungovanie nezabudnite pred spáovaním udeliť aplikácii požadované súhlasy a oprávnenia. V prípade odmietnutia nemusia vybrané funkcie fungovať správne alebo budú nedostupné.**

DODATOČNÉ PÁROVANIE (Nevyhnutné pre voliteľné funkcie Bluetooth)

Ak chcete používať doplnkové funkcie Bluetooth, ako napríklad uskutočňovať hlasové hovory prostredníctvom chytrých hodínok, alebo synchronizovať telefónny zoznam z telefónu, musíte vykonať ďalšie pripojenie priamo z úrovne nastavenia Bluetooth v telefóne.

- Zapnite na svojom telefóne pripojenie Bluetooth.
- Prejdite na kartu **Nastavenia Bluetooth**, kliknite na **Pridať zariadenie** a potom vyberte zariadenie s názvom **GARETT_V10**.
- Po aktivácii zariadenie automaticky začne párovanie s telefónom.
- Udeľte súhlas s párovaním telefónu s chytrými hodinkami, t.j. **GARETT_V10** alebo ak automatické párovanie nefunguje, vyhľadajte ho v nastavení Bluetooth telefónu a pripojte sa k zariadeniu.
- Po pripojení dajte oprávnenie na synchronizáciu kontaktov, aby funkcie Bluetooth fungovali správne.

HLAVNÁ PONUKA

- Hovory:** Možnosť vykonávať vzdialené hovory z inteligentných hodínok. Pre správne fungovanie funkcie je nutné dodatočné spárovanie v nastavení Bluetooth telefónu.
- Tréning:** Športové režimy. Na začatie záznamu aktivity ju vyberte zo zoznamu, záznam cvičenia sa spustí automaticky. Ak chcete uložiť priebeh tréningu, stlačte funkčné tlačidlo a ukončíte aktivitu. Dáta budú uložené a dostupné v aplikácii SMART-TIME PRO.
- História tréningov:** História športových režimov na zariadení. Možnosť zobrazenia uložených športových aktivít.
- Klávesnica:** Možnosť vytočiť ľubovoľné číslo a začať hovor.
- Kontakty:** Zoznam kontaktov predtým uložených v aplikácii. Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte kontakt zo zoznamu – hovor sa spustí automaticky.
- Pulz:** Funkcia merania srdcovej frekvencie. Meranie sa spustí automaticky po zadaní funkcie.
- Stres:** Informácie o poslednom meraní úrovne stresu. Presunutím nahor získate prístup k podrobným údajom.
- Spánok:** Informácie o vašom poslednom spánku. Presunutím nahor získate prístup k podrobným údajom.
- Krvný tlak:** Funkcia merania tlaku. Meranie sa spustí automaticky po zadaní funkcie.
- Krvný kyslík:** Funkcia pulzného oxymetra. Meranie sa spustí automaticky po zadaní funkcie.



- Dychový tréning: Tréning správneho dýchania.

- Upozornenie:** Najnovšie upozornenie z telefónu. Ak chcete vymazať históriu oznámení, presuňte nahor a stlačte **[X]**.
- Budík:** Možnosť konfigurácie budíkov z úrovne hodínok a náhľadu skôr nastaveného v aplikácii.
- Hudba:** Funkcia ovládania hudby v telefóne. Možnosť nastavenia hlasitosti a prepínania medzi skladbami.
- Počasie:** Aktuálne informácie o počasí načítané z aplikácie.
- Vzdialený fotoaparát:** Vzdialené vyfotografovanie fotoaparátom telefónu. Zatraste zápästím alebo kliknite v ľubovoľnom mieste na displeji hodínok a vytvoríte fotografiu. Kamera sa aktivuje cez aplikácie.
- Najšť telefon:** Funkcia vyhľadávania chytrého telefónu. Aktivuje zvukový signál na telefóne.
- Stopky:** Funkcia stopiek.
- Časovač:** Funkcia časovača.
- Svetový čas:** Možnosť zobraziť časové pásmo pre predtým nakonfigurované v aplikácii SMART-TIME PRO oblasti sveta.
- Hlasový asistent:** Spustí hlasového asistenta na telefóne pripojenom k šikovným hodinkám.
- Burza cenných papierov:** Možnosť zobrazenia trhových hodnôt na burze predtým nakonfigurovanej v aplikácii SMART-TIME PRO.
- Vždy zapnutý displej:** Aktivácia režimu spôsobí trvalé podsvietenie displeja (znižuje životnosť batérie).



- Nastavenie:

- Jas:** Nastavenie úrovne jasu displeja.
- Heslo:** Možnosť konfigurácie blokády na inteligentných hodinkách.
- Režim "Nerušiť":** Aktivácia režimu vypne upozornenie a prebudenie displeja počas pohybu zápästia.
- Jazyk:** Možnosť zmeny jazyka chytrých hodínok.
- Štýl menu:** Možnosť zmeny motívu hlavného menu.
- Systém:**
 - Vypnúť:** Možnosť vypnutia hodínok.
 - Výrobné nastavenie:** Možnosť obnovenia továrenského nastavenia.
 - Reštart:** Možnosť reštartu inteligentných hodínok.
 - Vždy zapnutý displej:** Aktivácia režimu spôsobí trvalé podsvietenie displeja (znižuje životnosť batérie).
 - Prebudenie zdvihnutím:** Zap./vyp. funkcie prebudenia displeja.
 - Vždy zapnutý displej:** Možnosť určiť dobu podsvietenia displeja s predtým vybraným ciferníkom.
 - Režim úspory energie:** Aktiváciou tohto režimu sa zníži jas displeja a stlmí sa upozornenie.
 - Informácie:** Systémové informácie (MAC adresa a podrobnosti o softvéri chytrých hodínok).

Garrett V10



Návod na použitie

Kalkulačka: Funkcia kalkulačky.

Téma: Možnosť zmeny štýlu menu.

Aktivita: Súhrn dennej aktivity (počet krokov, spaľené kalórie, urazená vzdialenosť).

Kalendár: Funkcia kalendára.

V závislosti na verzii softvéru zariadenia sa môžu vyššie popísané funkcie chytrých hodín líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

MERANIA



Pred zahájením merania sa uistite, že sa **senzor dotýka pokožky**. Meraná oblasť by mala byť **udržiavaná čistá** - nečistoty môžu mať negatívny vplyv na výsledok.

Ak chcete začať, prejdite na vybranú funkciu na svojich šikovných hodinkách (**Pulz, Krvný kyslík alebo Krvný tlak**). Meranie sa spustí **automaticky** a na dosiahnutie optimálneho výsledku by malo trvať asi 1 minútu.

Počas testov udržiajte **svoje telo uvoľnené a nehybné**. Držte zariadenie v **rovnej výške v akej sa nachádza Vaše srdce, počas testu nehovorte**.

APLIKÁCIA SMART-TIME PRO

1 Hlavná stránka

Informácie o zaznamenaných športových aktivitách, údajoch o spánku a meraní zdravotných funkcií.

• **Spánok:** Údaje o poslednom spánku.

• **Pulz:** Údaje o posledných meraniach srdcovej frekvencie.

• **Krvný tlak:** Údaje o vašich posledných meraniach krvného tlaku.

• **Okysličenie krvi:** Údaje o vašich posledných meraniach saturácie.



V závislosti od verzie aplikácie SMART-TIME PRO a operačného systému telefónu sa môže vzhľad a funkcie aplikácie líšiť. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte naše Oddelenie technickej podpory: serwis@garett.pl

2 Zariadenie

Nastavenie týkajúce sa funkčnosti chytrých hodín.

• **Ciferník:** Možnosť zmeniť alebo stiahnuť nový ciferník do hodín.

• **Upozornenie:** Výber upozornení zobrazovaných na hodinkách (nepodporuje šifrované správy a iMessages).

• **Prichádzajúce hovory:** Možnosť zap./vyp. upozornenie na prichádzajúce hovory.

• **Hľadať telefón:** Možno zap./vyp. funkcie Nájst telefón.

• **Nerušiť:** Aktivácia režimu deaktivuje upozornenie (okrem budíka) v určenom časovom rozmedzí.

• **Alarm:** Možnosť zap./vyp. a konfigurácie budíkov aktivovaných na hodinkách.

• **Sedavý životný štýl:** Nastavenie pripomenutia nečinnosti.

• **Oznámenie o hydratácii:** Konfigurácia upozornenia na hydratáciu.



• **Merná jednotka:** Výber mernej jednotky.

• **Formát dátumu:** Možnosť zmeny formátu dátumu.

• **Vibrácie:** Konfigurácia intenzity vibrácií na hodinkách.


• **Podsvietenie:** Výber doby podsvietenia displeja chytrých hodín.

• **Podsvietenie displeja gestami:** Nastaví funkciu prebudenia displeja zdvihnutím zápästia.

• **Monitorovanie tepu:** Zap./vyp. funkcie nepretržitého sledovania srdcovej frekvencie.

• **Ochrana zdravia:** Nastavenie upozornení týkajúcich sa vášho menštruačného cyklu.

• **Fotoaparát:** Fotografujte na diaľku pomocou fotoaparátu telefónu. Zatrásením zápästím alebo kliknutím v ľubovoľnom mieste na displeji hodín zaobstaráte fotografiu.




• **Aktualizácia firmvéru:** Možnosť aktualizácie firmvéru na šikovných hodinkách.

• **Synchronizovať kontakty:** Možnosť uložiť kontakty, ktoré sa zobrazia v ponuke hodín.

• **Režim úspory energie:** Možnosť zapnutia/vypnutia režimu úspory batérie chytrých hodín.

• **Odpojiť:** Odpojenie chytrých hodín pomocou aplikácie SMART-TIME PRO.



3 Profil

Nastavenia súvisiace s aplikáciou a osobnými údajmi užívateľa.

• **Cieľ:** Definovanie vlastného denného cieľa pre kroky, vzdialenosť a spaľené kalórie.

• **Pomoc:** Technická podpora.

• **FAQ:** Odpovede na často kladené otázky.

• **Kontaktujte nás:** Možnosť zaslať námety týkajúce sa aplikácie.



• **Informácie o užívateľovi:** Možnosť konfigurácie informácií o užívateľovi.

• **Prepnúť tému:** Výber farebného motívu aplikácie.

• **Nastavenia:** Nastavenie aplikácie a užívateľského účtu. Možnosť synchronizácie dát s Google Fit, Apple Health a Strava.

• **Nastavenie oprávnení:** Zobrazenie a konfigurácia systémových oprávnení aplikácie.

• **O produkte:** Informácie o aplikácii SMART-TIME PRO.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

• **Bluetooth:** 5.3 + 3.0

• **Batérie:** 330 mAh

• **Displej:** AMOLED 1,43"

• **Vymeniteľný remienok**

• **Vyhradená aplikácia:** SMART-TIME PRO

• **Processor:** AC7012/A65

• **Hmotnosť:** max. 115 g

• **Rozmery ciferníka:** 53 x 46,5 x 12 mm

• **Vodeodolnosť:** IP68

• **Záruka:** 24 mesiacov



ZÁRUKA/REKLAMÁCIE


Na výrobok sa vzťahuje 24-mesačná záruka výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia spôsobené užívateľom alebo v dôsledku nesprávneho použitia (v rozpore s určením), mechanické poškodenia a poškodenia vyplývajúce z použitia iného príslušenstva, než je obsiahnuté v sade, spotrebný materiál.

Kontaktné údaje sú k dispozícii na strane: www.garett.eu

Výrobca: GARETT sp. z o.o. ul. Targowa 18/1413 25 - 520 Kielce www.garett.eu

Správna likvidácia produktu (odpadové elektrické a elektronické zariadenia)

Označenie na produkte alebo v súvisiacich textoch znamená, že by po skončení životnosti nemal byť likvidovaný s iným domovým odpadom. Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte produkt od ostatných druhov odpadu a recyklujte zodpovedne, aby ste podporili opätovné využitie materiálnych zdrojov ako trvalú prax. Používatelia v domácnosti môžu získať informácie o tom, kde a ako recyklovať tento výrobok spôsobom bezpečným pre životné prostredie, od maloobchodného predajcu, u ktorého produkt zakúpili, alebo od miestnych úradov. Firemní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať podmienky kúpnej zmluvy. Produkt by nemal byť likvidovaný s inými komunálnymi odpadmi.



Spoločnosť GARETT SPÓLKA Z O. O. týmto vyhlasuje, že výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej adrese: www.garett.eu

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Maximálny výkon rádiových frekvencií vyžarovaných vo frekvenčnom rozsahu	
Frekvenčný rozsah	Bluetooth 2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vyžiarený výkon	10 dBm

Navštívte nás:

