



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si zvolili výrobek od společnosti Winner Group-WG. Přečtěte si, prosím, všechny pokyny a informace. Uchovejte tento text pro případné budoucí použití (např. pokud výrobek někomu věnujete).

### **Účel použití:**

Tento výrobek je autonabíječka určená k nabíjení mobilních zařízení připojených do autonabíječky přes USB.

### **Bezpečnostní pokyny**

- Kryt autonabíječky neotevírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné opravitelné díly. Vadné výrobky se nepokoušejte sami opravit.
- Výrobek používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Porovnejte technické údaje výrobku, zdroje napájení a připojených zařízení. Údaje se musí shodovat.
- Výrobek neslouží jako hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Výrobek ani připojená zařízení neupravujte ani nepozměňujte. Hrozí nebezpečí úrazu a zaniká tímto záruka.
- Výrobek nevystavujte horku, chladu, vlhkosti, přímému slunečnímu světlu, vibracím a mechanickému tlaku. Zabraňte jeho pádu. Nepoužívejte tento výrobek ve vysokých teplotách nad 40 °C ani při nízkých teplotách pod -10 °C
- Výrobek používejte pouze v suchém prostředí (nesmí přijít do kontaktu s vodou). Tento výrobek je určen výhradně pro použití v interiéru, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí.

### **Upozornění**

Výrobek je určen pro nekomerční použití v automobilu. Je zakázáno používat tento výrobek pokud jeví známky mechanického poškození nebo podezřele zapáchá. Chraňte tento výrobek před vniknutím cizích předmětů.

### **Uvedení do provozu**

Před použitím zkontrolujte kompatibilitu údajů uvedených na tomto výrobku a na výrobku, který k němu budete připojovat. K autonabíječce připojte kompatibilní zařízení kompatibilním nabíjecím kabelem. Nabíjecí kabely mohou, ale nemusí být součástí zakoupeného produktu. Tento výrobek připojte pouze do příslušné zdičky, jejíž napětí je shodné s napětím uvedeným na štítku tohoto výrobku. Po použití odpojte všechny kabely ze sítě.

### **Údržba a čištění**

Výrobek je bezúdržbový. Výrobek čistěte pouze suchou a měkkou látkou. Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie. Výrobek skladujte v chladu a suchu. Když výrobek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí v suchém a bezprašném prostředí.

#### **Pokyny k likvidaci výrobku - recyklace**



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Je potřeba je vyhazovat do popelnic určených pro elektroodpad. Likvidujte odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Prosím, šetřete životní prostředí. Části nabíječek se dají recyklovat.



#### **Prohlášení o shodě**

Společnost Winner Group-WG, s.r.o. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnici a normami EU. Kompletní prohlášení o shodě najdete na [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

#### **Vyloučení záruky**

Winner Group-WG, s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku za škody vzniklé neodbornou instalací, montáží nebo neodborným použitím výrobku nebo nedodržováním návodu k použití a/nebo bezpečnostních pokynů.

#### **Servis a podpora, informace o výrobci**

Emailové dotazy: [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

**Winner group-WG, s.r.o.** | Žihla 997 | 739 91 JABLUNKOV | Czech Republic

VAT(DIČ):CZ26788357 | IČO:26788357 | [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)



Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Veríme, že s ním budete naozaj spokojný. Tento návod slúži pre správne používanie výrobku. Uschovávajte ho pro jeho prípadné ďalšie využitie. Pred prvým použitím si, prosím, prečítajte všetky inštrukcie a rady týkajúce sa používania výrobku i jeho údržby

#### **UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL - AUTONABÍJAČKA**

Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na používanie. Minimálne po dobu záruky odporúčame uchovať originálne balenie výrobku, doklad o nákupe a prípadne aj záručný list, pokiaľ bol dodaný. V prípade prepravy odporúčame zabaliť výrobok späť do originálneho balenia, v ktorom bol dodaný, a ktorý ho najlepšie ochráni proti poškodeniu pri preprave.

## Bezpečnostné upozornenia

- Pred použitím skontrolujte kompatibilitu údajov uvedených na tomto výrobku a na výrobku, ktorý k nemu budete pripájať.
- Tento výrobok pripájajte len do elektrickej siete, ktorej napätie sa zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku tohto výrobku.
- Tento výrobok nie je určený osobám (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osobám s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo nie sú podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte ho mimo dosahu detí, ktoré by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s týmto výrobkom nebudú hrať.
- Používajte tento výrobok len na účely, na ktoré je určený. Nesprávne použitie tohto výrobku môže spôsobiť riziko požiaru, alebo iného nebezpečenstva a môže mať za následok zánik záruky.
- Keď tento výrobok nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
- Na tomto výrobku neskratujte konektory.
- Je zakázané používať tento výrobok, ak vykazuje známky mechanického poškodenia alebo podozrivo zapácha.
- Tento výrobok je určený výhradne na použitie v interiéri, nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí. Nepoužívajte ani neponechávajte tento výrobok vo vlhkom, v prašnom ani inak znečistenom prostredí. Nevystavujte výrobok nadmernému tlaku ani nárazom.
  
- Nepoužívajte tento výrobok vo vysokých teplotách nad 40 °C ani pri nízkych teplotách pod -10 °C.
- Chráňte tento výrobok pred vniknutím cudzích predmetov.

Ak je tento výrobok poškodený, zverte jeho opravu odbornej firme (servisu). Tento výrobok smie opravovať len výrobca, autorizovaný servis alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. V žiadnom prípade neopravujte tento výrobok sami, nerozoberajte ho ani na ňom nerobte žiadne úpravy – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Neomývajte tento výrobok pod tečúcou vodou. Na čistenie používajte len čistú, mäkkú a suchú handričku nezanechávajúcu vlákna. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, čistiace prípravky ani iné chemikálie.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. K správnej likvidácii, obnove a recyklácii predajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevenciou potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohlo mať dôsledky z nesprávnej likvidácie odpadov.



### Vyhlásenia o zhode

Tento výrobok spĺňuje všetky základné požiadavky a smernice EÚ, ktoré sa k nemu vzťahujú. EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

### Servis a podpora

Emailové dotazy: [servis@winner-mobile.com](mailto:servis@winner-mobile.com)

Winner group-WG, s.r.o. | Žihla 997 | 739 91 | JABLUNKOV | Czech Republic |

VAT(DIČ):CZ26788357|IČO:26788357|

[www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)



Szanowni Państwo dziękujemy za zaufanie i wybór naszego produktu.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### UWAGA

Przed rozpoczęciem użytkowania ładowarki sieciowej (dalej: „Urządzenie”) należy w całości i dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zawiera ona istotne informacje na temat użytkowania urządzenia i stanowi integralną jego część. Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podłącz urządzenie do gniazda sieci energetycznej.
2. Podłącz do ładowarki urządzenie lub urządzenia, którego / których akumulator chcesz naładować lub użyj przewodu połączeniowego pomiędzy gniazdkiem ładowarki i danym urządzeniem.
3. Jeśli urządzenie posiada kontrolkę ładowania, po podłączeniu urządzenia do zasilania, kontrolka zaświeci się. Jeżeli kontrolka ładowania nie świeci, powtórz czynność z punktu 1 po uprzednim włączeniu.
4. Sprawdź czy specyfikacja połączenia urządzenia zewnętrznego jest zgodna ze specyfikacją techniczną urządzenia.
5. Przed podłączeniem i odłączeniem urządzenia przenośnego do urządzenia, należy je wyłączyć.
6. Po zakończonym ładowaniu odłącz urządzenie od ładowarki i odłącz ładowarkę z gniazdka sieci energetycznej.

## BEZPIECZEŃSTWO

1. Nie zapoznanie się i nie stosowanie się do instrukcji obsługi urządzenia może spowodować oparzenia, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym lub inne

zagrożenia, powodując poważne i/lub ciężkie obrażenia ciała. Dlatego ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji (CE) nie należy w żaden sposób ingerować w urządzenie. Nie wolno rozkręcać i/lub zdejmować obudowy urządzenia. Nie podejmować prób samodzielnej modyfikacji czy zmian w urządzeniu. Wszelkie naprawy powinny być dokonywane przez autoryzowany serwis.

2. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.
3. Urządzenie nie powinno być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami i silnymi wibracjami.
4. Chronić urządzenie przed kontaktem z wodą, wilgocią, parą, palnymi gazami czy oparami i rozpuszczalnikami, aby uniknąć porażenia prądem. Jeśli jednak dojdzie do przeniknięcia cieczy do wnętrza urządzenia należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego i nie używać go w przyszłości.
5. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli:
  - Urządzenie lub przewód noszą ślady uszkodzeń,
  - Urządzenie działa nieprawidłowo
  - Urządzenie było przechowywane przez dłuższy czas w warunkach sprzecznych z postanowieniami instrukcji obsługi urządzenia.

W powyższych przypadkach należy zgłosić się do serwisu producenta w celu sprawdzenia prawidłowości działania urządzenia.

6. Urządzenie nie jest zabawką. Dzieci nie rozpoznają zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzeń elektrycznych. Trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
7. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu, należy nie dopuszczać, aby był przycinany lub zwisał z ostrych krawędzi lub narożników.
8. Przy obsłudze urządzenia należy przestrzegać instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
9. W przypadku korzystania z urządzenia w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi, produkt może zostać uszkodzony. Urządzenie można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.
10. Jeśli urządzenie nie znajduje się w użyciu, należy go odłączyć od gniazdka.
11. Urządzenia oraz podłączone do niego narzędzia przenośne nie wolno pozostawiać bez nadzoru, jeśli znajdują się w użyciu.
12. Podczas pracy urządzenie wytwarza ciepło. Należy zapewnić odpowiednią wentylację i nie zakrywać urządzenia w trakcie jego użytkowania.
13. Nie należy wkładać żadnych rzeczy do szczelin wentylacyjnych i portów.
14. Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej ściereczki.
15. Dopuszczalny prąd obciążenia dla przyłącza USB zaznaczony jest na urządzeniu oraz na opakowaniu. Pobór prądu podłączonego odbiornika nie może przekroczyć tej wartości podanej na urządzeniu lub opakowaniu.

### **Konserwacja i czyszczenie**

Produkt nie wymaga konserwacji. Produkt należy czyścić wyłącznie suchą i miękką ściereczką. Nie używaj środków czyszczących ani chemikali. Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu. Nieużywany produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania urządzenia prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po jego zużyciu.



Firma Winner Group-WG, s.r.o. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami i normami UE. Pełną deklarację zgodności można znaleźć na stronie [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)

### **Zrzeczenie się gwarancji**

Winner Group-WG, s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności ani gwarancji za szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, montażem lub niewłaściwym użytkowaniem produktu lub nieprzestrzeganiem instrukcji użytkowania i/lub instrukcji bezpieczeństwa

**Serwis i wsparcie:** [serwis@winner-mobile.com](mailto:serwis@winner-mobile.com)

**Winner group-WG, s.r.o.** | Žihla 997 | 739 91 JABLUNKOV | Czech Republic

VAT(DIČ):CZ26788357 | IČO:26788357 | [www.winner-mobile.com](http://www.winner-mobile.com)