

Odšťavovač citrusov

erava

OS-108

Návod na obsluhu/Záruka

SK




CE

OS - 108

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohoto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku!
- Zariadenie je určené výhradne pre používanie v domácnosti. Nejedná sa o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte od elektrickej siete. Sieťovú šnúru odpájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom detí, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísanom v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie (základňa s motorom) nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokrymi rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru od elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len pre stanovený účel (odšťavovanie citrusového ovocia).
- Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť.



Zvláštne bezpečnostné upozornenia

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
- Niektoré diely sú ostré. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Odšťavovanú potravinu tlačte do zariadenia len pomocou tlačného prvku, nikdy nie prstami. Hrozí úraz prstov.
- Neotvárajte ochranný kryt, kým sa rotačný pohyb úplne nezastaví. **NEBEZPEČIE ÚRAZU!**
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých predmetov (napr. záclony, drevo atd.)
- Zariadenie nepoužívajte nepretržite veľmi dlhú dobu (max. cca 30 minút). Môže sa prehriať. V prípade potreby dlhšej prevádzky prestaňte zariadenie po takejto dobe používať, nechajte vždy motor cca 30 minút vychladnúť a potom pokračujte v práci.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody, ani ho neumývajte prúdom vody! Čistite ho vlhkou handričkou. Pozor na ostré diely.
- Po skončení práce odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- V prípade poškodenia sietovej šnúry je možná jej výmena len v autorizovanom servise, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia (napr. znehodnotenie ovocia, úraz, a pod.).
- Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzická, zmyslová, alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní zariadenia, ak na ne nebude dohliadnuté alebo ak neboli oboznámení ohľadne použitia zariadenie osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejete tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej odôvodnenosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

Technické údaje

Napájanie:	230 V/50 Hz
Príkion:	25 W
Max. kapacita:	1000 ml

Právo na zmeny vyhradené!

Charakteristické vlastnosti

Zariadenie je určené na odšťavovanie citrusového ovocia.

K dispozícii je zásobník na šťavu (nádoba) a filter na odšťavenú drť.


K dispozícii sú dva odšťavovacie prvky (lisy) - na veľké a menšie ovocie.

Zapínanie stlačením lisu.

Funkcia automatického vypnutia.

Zariadenie je vyrobené z kvalitných a zdravotne nezávadných materiálov.

Popis častí



- a** Vrchný kryt
- b** Nádoba
- c** Hriadeľ
- d** Základňa
- e** Kryt odšťavovacieho lisu (Veľký lis)
- f** Odšťavovací lis (Malý lis)
- g** Pohyblivý filter
- h** Fixný filter

Príprava pred použitím

Zariadenie počas príprav nepripájajte do elektrickej siete.

Zariadenie vybalte a odstráňte z neho všetok obalový materiál. Aby ste zo zariadenia odstránili akékoľvek nečistoty, ktoré mohli vzniknúť počas procesu balenia, vyčistite vnútorný priestor, odšťavovacie prvky a kryt suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Pri čistení vnútra dávajte pozor, aby ste sa neporanili na ostrých hranách disku. (Pozrite časť "Čistenie a údržba" v tomto návode).

Opláchnite príslušenstvo vo vlažnej vode. Teleso zariadenia neponárajte do vody! Povrch vyčistite handričkou navlhčenou vo vode.

Všetky diely dôkladne vysušte.

Zmontovanie príslušenstva a nasadenie na motorovú jednotku

Pred zostavovaním zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete.

- 1** Nasadte hriadeľ (c) na základňu s motorom (d).
- 2** Na hriadeľ (c) nasadte nádobu na šťavu (b). Potom ju otočte o 30° doprava, kým sa nezastaví.
- 3** Zapasujte fixný filter (h), pohyblivý filter (g) a odšťavovací lis (malý lis) (f) na hriadeľ v nádobe na šťavu. Ak budete odšťavovať veľké ovocie, na malý odšťavovací lis (f) nasadte ešte veľký odšťavovací lis (e).
Pri odšťavovaní používajte vrchný kryt (a), do ktorého vložte ovocie.

Prevádzka

Odšťavovanie

- 1 Položte zmontované zariadenie na rovný a pevný povrch (stôl, drez atď.).
- 2 Zapojte zariadenie do elektrickej siete.
- 3 Rozkrojte ovocie napoly, krížom cez vlákna. Nasaďte ovocie vnútom (dužinou) na odšťavovací lis (malý alebo veľký).
- 4 Na ovocie pritlačte vrchný kryt.
- 5 Odšťavovanie začne automaticky po pritlačení ovocia na odšťavovač. Po úplnom uvoľnení tlaku na lis sa odšťavovanie automaticky ukončí.
- 6 Šťavu zo zásobníka vylejete tak, že otočíte nádobu o 30° doľava a vyberiete z nej filtre. V nádobe sa nachádza len šťava, dužina a odpad ostáva vo filteri.

Po ukončení prevádzky môžete sieťovú šnúru omotať na základňu na určené miesto.

Upozornenia:

- Ovocie nikdy netlačte na odšťavovací trň prstami. Hrozí riziko úrazu!
- Nadmerné tlačenie neurýchli proces odšťavovania. Hrozí prehriatie zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte nepretržite veľmi dlhú dobu. Môže sa prehriať.
- V prípade potreby dlhšej prevádzky prestaňte zariadenie používať, nechajte vždy motor cca niekoľko minút vychladnúť a potom pokračujte v práci.

Čistenie a údržba zariadenia

- Pred každým čistením najskôr zariadenie odpojte od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie rozoberiete opačným postupom, ako je uvedené v časti o zmontovaní zariadenia.
- Na čistenie samotného zariadenia používajte len mierne navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Časti umývajte v teplej vode so saponátom, utrite ich a opatrne vysušte. Časti nenechávajte mokré.
Na čistenie jednotlivých dielov nepoužívajte rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
- Príslušenstvo umývajte ihneď po použití, aby na ňom neprischli zvyšky ovocia.
- Časti zariadenia neumývajte v umývačke riadu.

Upozornenie

Nikdy nenamáčajte motorovú jednotku zariadenia vo vode alebo inej tekutine!

Motorovú jednotku a sieťovú šnúru poutierajte suchou handričkou. Motor je namazaný trvanlivou vazelínou. Nevyžaduje mazanie.

Zariadenie vyhovuje smerniciam Európskej spoločnosti pre odrušenie a nízko voltovú bezpečnosť a bolo vyrobené podľa najnovších predpisov bezpečnostnej techniky.

Právo na zmeny vyhradené!