


BEZDRÔTOVÝ ZVONČEK BZ8-113

s vysielateľom WS113 a unikátnym systémom SAMOUČENIA AŽ 8-MICH KÓDOV

- pri zazvonení vydá zvonček zvuk troj-hlasný gong.
- dosah v zástavbe 40 m.
- rádiový prenos signálu na frekvencii 433,92 MHz.
- jednoduchá a rýchla inštalácia.
- možnosť voľby až troch rôznych tónov, voľbou zapojenia vysielateľa.


DOSAĤ

v tehlovom dome




II. poschodie


I. poschodie



v panelovom dome



Ukrytie vysielateľa pod vypínač ochráni pred vandalizmom a zvýši odolnosť proti dažďu a UV žiareniu!



TECHNICKÉ PARAMETRE

PRIJÍMAČ	
Napájanie	230V/ 50 Hz
Spotreba	2 VA
Dosah	až 100 m
Citlivosť	< - 95 dBm
Pracovná teplota	0°C až 50°C

VYSIELAČ	
Napájanie	12 V alkal. L1028 23A
Vf výkon	< 5 mW
Frekvencia	433,92 MHz
Stupeň krytia	IP 20 a vyšší
Životnosť batérie	cca 2 roky
Pracovná teplota	-20°C až 50°C

POUŽITIE BZ8-113

- náhrada drôtového zvončeka
- kancelárie
- privolá manžela z garáže
- privolá pomoc pre chorých.



Distribútor pre SR:
ELEKTROBOCK SK s.r.o.
 Sladová 1, Bratislava
 Tel.: +421 911 454 446
 Tech. podpora v CR (8-14 h)
 Tel.: +420 725 027 685
 Tel.: +420 724 001 633
www.elektrobock.sk

Na výrobok je záruka 2 roky

Dátum predaja:

Pečiatka predajne:

V prípade záručného i pozáručného servisu, Zašlite kompletnú súpravu na adresu distribútora.



NOVINKA
SAMOUČENIE
KÓDU

Bezdrôtový zvonček

BZ8-113

s vysielateľom
pod vypínač



MONTÁŽ VYSIELATEĽA DO INŠTAL. KRABICE POD VYPÍNAČ



433,92 MHz

BEZDRÔTOVÉ VYSIELANIE DIGITÁLNE KÓDOVANIE



230 VAC

NAPÁJANIE PRIJÍMAČA



LEAD FREE
 v súlade s RoHS

alkal. batéria 12V
 VNÚTRI vo vysielateľi

TROJ-HLASNÝ GONG

DVOJ-HLASNÝ GONG

JEDNO-HLASNÝ GONG

DOSAĤ AŽ 100 M

EB
 ELEKTROBOCK CZ
 MADE IN CZECH REPUBLIC

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
 ELEKTROBOCK CZ s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu BZ8-113 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.eibock.cz

POPIS PRVKOV BZ8-113



Bezdrôtový zvonček BZ8-113 sa vyznačuje predovšetkým použitím prijímača so samoučením kódov a vysielача s montážou pod vypínač.


PRIJÍMAČ: - súčasťou je pamäť E-EPROM, ktorá uchováva až 8 rôznych kódov i pri výpadku napätia
 - je možné ho ovládať až 8-mi rôznymi vysielачmi (WS113,NT-BCD)

VYSIELAČ: - z výroby je nastavený **KÓD** a vložená **12V alkal. batéria**
 - typom zapojenia je možné meniť dĺžku tónu (schéma č.1,2,3)
 - montáž pod vypínač zaručuje vyššiu odolnosť proti krádeži a dažďu
 - je možné ním ovládať aj ďalšie zariadenia našej firmy so samoučením kódu (viac na www.elbock.cz)

UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- 1, Odstráňte ochranný papierik batérie, ktorý je vnútri vo vysielачi.
 - 2, Zapojte vysielач podľa schémy č.1 (pre voľbu iného tónu schéma č.2, alebo č.3)
 - 3, Vykonajte montáž vysielача do inštaláčnej krabice.
 - 4, Zapojte prijímač do el.siete 230V/50Hz.
 - 5, Stlačte tl. vysielача a zaznie trojhlasný gong (dvojhlasný, jednohlasný) s príjemným doznievaním.
- Pokiaľ zvonček nezvoní, je nutné vykonať naučenie kódu.

schéma č.1- trojhlasný gong



Zapojíme červený vodič z vysielача na vstupný kontakt spínača 1/0 a modrý vodič na výstupný kontakt. Tým prevezme spínač 1/0 funkciu vysielacieho tlačidla a každé stlačenie vyšle kód do prijímača.

schéma č.2 - dvojhlasný gong





schéma č.3 - jednohlasný gong



NAUČENIE KÓDU DO PRIJÍMAČA

- a, Krátko stlačíme funkčné tlačidlo prijímača (viď. obr.2). Dióda sa rozblíka ($f=2\text{Hz}$) a prijímač je pripravený k naučeniu kódu.
- b, Stlačte tlačidlo ďalšieho vysielача s odlišným kódom.
- c, Prijímač vydá zvukový signál a dióda prestane blikať (zhasne). Tým je do prijímača uložený kód ďalšieho vysielача a zvonček bude reagovať na obidva kódy.
- d, Pre naučenie ďalších kódov, postupujeme rovnakým spôsobom (opakujeme a, až c,)

Pozn.: je možné naučiť až 8 kódov, ďalší vyšší kód automaticky prepisuje prvý kód!

! Pokiaľ sa do 1 minúty nepodarí vyslať kód pre naučenie (stlačením tl. vysielача) je nutné opakovať postup a, až c, !

RESET (vymazanie pamäti):

Stlačte funkčné tlačidlo (viď. obr2) na dobu 4s. Vymazanie pamäti je indikované rozsvietením diódy (prázdna pamäť je indikovaná diódou na prijímači, ktorá raz za 4s krátko blikne).

DOPORUČENIE

Prijímač inštalujte viac ako 1,5m od zdrojov elektromagnetického rušenia (TV,PC...).

Vysielач nesmie byť umiestnený na kovovom podklade!

Prijímač ani vysielач neumiestňujte v blízkosti silových vodičov a veľkých kovových predmetov. Dosah súpravy môže byť na voľnej ploche až 100m. V zástavbe sa však znižuje vplyvom elektromagnetického rušenia (v panelovom dome max. 30m).

V prípade nutnosti predĺženia dosahu použite **WS230**-opakovač signálu (repeater), ten je schopný predĺžiť dosah jestvujúcej zostavy až o 100%.