

# ***BaByliss®***



Fabriqué en Chine  
Made in China

5781PE - 5304a

SLOVENSKY

# Midnight Luxe 5781PE

**Najskôr si prečítajte bezpečnostné pokyny.**

## **NÁVOD NA POUŽITIE**

- Vlasy vysušte uterákom a rozčešte.
- Zapnite prístroj do zásuvky.
- Nastavte požadovanú teplotu a rýchlosť.
- Po použití prístroj vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Pred uložením nechajte prístroj vychladnúť.

**DÔLEŽITÉ!** Vždy držte zadnú časť prístroja smerom od vlasov počas použitia, aby ste predišli vtiahnutiu vlasov do zadného vzduchového filtra.

## **Nastavenie teploty a rýchlosti**

K dispozícii sú 3 nastavenia teploty, 2 nastavenia rýchlosti a tlačidlo pre chladný vzduch. čiastočne vysušené vlasy pri úprave účesu a krčenému sušeniu používajte nižšie teploty a rýchlosti.

## **Koncentračná tryska**

Použite trysku na namierenie prúdu vzduchu na úpravu účesu.

**DÔLEŽITÉ!** Trysku používajte vždy len s nastavením na najnižšiu teplotu/rýchlosť.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

V záujme zachovania čo najlepšieho stavu prístrojadbajte na nasledujúce postupy:

### **Všeobecné**

- Nezabúdajte prístroj vypnúť, odpojiť zo zásuvky a nechať vychladnúť. Na očistenie zvonku prístroja použite vlhkú handričku. Dbajte na to, aby do prístroja nevnikla voda a aby bol pred použitím dokonale suchý.
- Neomotávajte šnúru okolo prístroja, ale zviňte ju voľne na boku prístroja.
- Po použití nezabudnite spotrebič odpojiť zo zásuvky.

### **Čistenie filtra**

- Uistite sa, že je prístroj vypnutý, vypojený zo zásuvky a vychladnutý.
- Pevne pridržte rukoväť prístroja, aby sa zadný filter uvoľnil, otočte ním doľava.
- Použite mäkkú kefu a odstráňte z filtra vlasy a ostatné nečistoty.
- Vráťte zadný filter na miesto tak, že zarovnáte drážky a otáčate filtrom doprava kým nezacvakne na miesto.