

PROFESIONÁLNÍ PARAFÍNOVÁ VOSKOVÁ KOUPEL

PWAX – Návod k použití CZ

**VAROVÁNÍ**

- Přečtěte si pečlivě všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud jste těhotná nebo máte jiné zdravotní problémy, poraďte se před použitím se svým lékařem.
- Nepoužívejte na řezné rány nebo poraněnou kůži.
- Nepoužívejte tento přístroj na uvolněné části těla nebo oblasti vykazující známky: křečových žil, kožních onemocnění (například ekzém, lupénka, dermatitida), řezné rány a odřeniny, podráždění, bradavice, mateřská znaménka, kožní štítky, kožní vyrážka, přecitlivělost nebo spálení sluncem, flebitida, nedávná jizva, jiná kožní onemocnění. Pokud trpíte některým z výše uvedených stavů, doporučujeme před léčbou poradit se s lékařem.
- Nepoužívejte bezprostředně kolem očí.
- Nepoužívejte na oblasti, které prošly kosmetickým chirurgickým zákrokem.
- Pokud trpíte onemocněním kůže, poraďte se před použitím s dermatologem.
- Tato vana je určena pouze pro domácí / soukromé použití.
- Nikdy neprovozujte parafínovou lázeň bez parafínového vosku.
- NIKDY nestůjте v parafínovém ohříváči / vaně. Používejte pouze vsedě.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud upadl nebo byl poškozen.
- Uvnitř jednotky nejsou žádné části, které by mohl uživatel opravit.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. Kontaktujte oddělení péče o zákazníky a domluvte se na výměně.
- Z hygienických důvodů doporučujeme použití pouze jednou osobou.

- Nenechávejte zařízení bez dozoru. Před odchodem z místnosti vypněte.
- Toto zařízení smí být používáno pouze k účelu, ke kterému je určeno, jak je popsáno v této uživatelské příručce.
- Pokud spotřebič netěsní, přestaňte jej používat. Kontaktujte oddělení péče o zákazníky a domluvte se na výměně.
- Během používání ohřívač nepřemísťujte. Mohli byste se opařit nebo popálit.
- Ujistěte se, že síťový kabel nepředstavuje nebezpečí zakopnutí.

TEST CITLIVOSTI

Vždy si proveďte test citlivosti na vnitřní straně předloktí nebo na malé ploše kůže pro možnou kožní reakci.

Počkejte 24 hodin. Pokud dojde k podráždění, tento produkt nepoužívejte.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Zobrazená teplota platí pro topné těleso, nikoli pro vosk. Během zahřívání se teplota vosku zvýší tak, aby odpovídala zobrazené teplotě.
- Vždy otestujte teplotu vosku nanesením pouze malého množství vosku na pokožku.
- Vždy dodržujte pokyny dodané s voskem, který používáte.
- Vyplňte pouze mezi řádky Minimum a Maximum.
- Sundejte všechny šperky (např. hodinky, prsteny atd.)
- Pokud je přístroj používán více osobami, z hygienických důvodů vyměňte vosk pro každé ošetření.

POPIS

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 1. Vana/ohřívač parafínového vosku | 7. Režimy vytápění |
| 2. Víko | 8. + Zvýšení teploty |
| 3. Ochranná mřížka | 9. Displej |
| 4. Napájecí kabel | 10 - Snížení teploty |
| 5. 2 x Parafínový vosk 450g | 11. Zapnuto / Vypnuto |
| 6. 30 x Plastové návlčky | |

POUŽITÍ



Umístěte ohřívač na stabilní a rovný povrch.
Připojte napájecí kabel k jednotce a zapojte jej do elektrické sítě.

Přidejte vosk.
Pro zapnutí stiskněte tlačítko On/Off.
Jednotka se začne zahřívát na přednastavenou teplotu 55°C/131°F.

Poznámka: Stisknutím tlačítka On / Off na 5 sekund se změní teplota zobrazení od °C do °F.

Použití přednastavených režimů vytápění:

K dispozici jsou 3 přednastavené režimy ohřevu, které nastavují dobu ohřevu pro různá množství vosku. Po zvolení začne jednotka zahřívát vosk na 85°C/185°F.

Opakovaným stisknutím tlačítka Režim ohřevu vyberte A-1, A-2 nebo A-3 na základě následujících hmotností vosku:

Hmotnost vosku	Zmáčknutí tlačítka	Zobrazení na obrazovce	Výchozí čas
400-500g	1x	A-1	60 minut
500-900g	2x	A-2	90 minut
900g+	3x	A-3	110 minut

Po dokončení ohřevu jednotka 3x pípne.

Teplota vosku se zobrazí, když se ochladí na 55 °C/131 °F. Po dosažení 55°C/131°F pípne ještě 3x.



Opatrně vložte ochrannou mřížku do vany.

Pomocí tlačítek Zvýšení teploty nebo Snížení teploty upravte nastavení teploty.

Zatímco se vosk zahřívá, umístěte víko na jednotku.



V závislosti na množství přidaného vosku a zvolené teplotě může vosk trvat 60-120 minut, než se roztaví a dosáhne nastavené teploty. Jakmile je dosaženo nastavené teploty, začne chladit, dokud nedosáhne 55°C/131°F.

Poznámka: Obrazovka zobrazuje teplotu v reálném čase. Když dosáhne 55 °C / 131 °F, jednotka třikrát pípne, aby naznačila, že je vosk připraven k použití.

APLIKACE VOSKU

Důležité: Doporučená teplota vosku pro aplikaci na kůži je 55/131°F až 60°C/140°F



Otestujte teplotu vosku nanesením malého množství vosku na pokožku.

Ponořte ošetřovanou oblast do vosku na 1-2 sekundy.

Vyjměte a počkejte, až vosk ztuhne.

Opakujte, dokud nebudete mít alespoň sedm vrstev vosku.



Po nanesení vosku zakryjte plastovým pouzdem.

Zajistěte rukáv a přikryjte ručníkem.

Nechte působit 15–20 minut.



Odstraňte ručník, plastový návlek a vrstvy vosku.

Naneste zvlhčovač.

PO POUŽITÍ

- Vypněte jednotku a odpojte ji ze sítě.
- Odstraňte ochranný kryt.
- Před přemístěním jednotky nechte vosk ztuhnout.
- Chcete-li vosk odstranit, zatlačte na jednu stranu dolů a zvedněte z vany. Pokud se vosk nepohybuje, zahřívajte 10 minut, aby se uvolnil. K odstranění vosku nepoužívejte ostré předměty.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky.
- Po použití otřete čistým vlhkým hadříkem a poté osušte.
- Výkon parafínového vosku se může časem snížit. Vosk se doporučuje pravidelně měnit.

SKLADOVÁNÍ

- Uchovávejte v chladu a suchu.

SPECIFIKACE

Model: PWAX Vstup: 230V~50Hz 200W



Před použitím si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.



Izolace třídy II.



Stejnoseměrný proud.



Nepoužívejte v koupelně.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento výrobek je v souladu s aktuální legislativou EU o výrobcích.



Symbol třídy III (IEC 60417-5180) (produkt)



PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pokud máte nějaké dotazy, napište nám na: online@riobeauty.com

LIKVIDACE



Směrnice o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19/EU) byla zavedena za účelem recyklace produktů pomocí nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, nakládání s nebezpečnými látkami a aby se zabránilo narůstajícímu množství skládek. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto prosím zajistěte, aby byl na konci životnosti tohoto produktu zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. NESMÍ se likvidovat s domovním odpadem.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamace / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz

PROFESIONÁLNA PARAFÍNOVÁ VOSKOVÁ KÚPEĽ

PWAX – Návod na použitie SK

**VAROVANIE**

- Prečítajte si starostlivo všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
- Uchovávajte zariadenie mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Ak ste tehotná alebo máte iné zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím so svojím lekárom.
- Nepoužívajte na rezné rany alebo poranenú kožu.
- Nepoužívajte tento prístroj na uvoľnenej časti tela alebo oblasti vykazujúce známky: kŕčovných žíl, kožných ochorení (napríklad ekzém, lupienka, dermatitída), rezné rany a odreniny, podráždenie, bradavice, materské znamienka, kožné štítky, kožná vyrážka, precitlivenosť alebo spálenie slnkom, flebitída, nedávna jazva, iné kožné ochorenia. Pokiaľ trpíte niektorým z vyššie uvedených stavov, odporúčame pred liečbou poradiť sa s lekárom.
- Nepoužívajte bezprostredne okolo očí.
- Nepoužívajte na oblasti, ktoré prešli kozmetickým chirurgickým zákrokom.
- Ak trpíte ochorením kože, poraďte sa pred použitím s dermatológom.
- Táto vaňa je určená iba pre domáce / súkromné použitie.
- Nikdy neprevádzkujte parafínový kúpeľ bez parafínového vosku.
- NIKDY nestojte v parafínovom ohrievači / vani. Používajte iba posediačky.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, pokiaľ nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Vnútri jednotky nie sú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opraviť.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Kontaktujte oddelenie starostlivosti o zákazníkov a dohodnite sa na výmene.
- Z hygienických dôvodov odporúčame použitie iba jednou osobou.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru. Pred odchodom z miestnosti vypnite.
- Toto zariadenie smie byť používané iba na účel, na ktorý je určené, ako je popísané v tejto užívateľskej príručke.

- Pokiaľ spotrebič netesní, prestaňte ho používať. Kontaktujte oddelenie zákazníkov a dohodnite sa na výmene.
- Počas používania ohrievač nepremiestňujte. Mohli by ste sa opariť alebo popáliť.
- Uistite sa, že sieťový kábel nepredstavuje nebezpečenstvo zakopnutia.

TEST CITLIVOSTI

Vždy si urobte test citlivosti na vnútornej strane predlaktia alebo na malej ploche kože pre možnú kožnú reakciu. Počkajte 24 hodín. Pokiaľ dôjde k podráždeniu, tento produkt nepoužívajte.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

- Zobrazená teplota platí pre vykurovacie teleso, nie pre vosk. Počas zahrievania sa teplota vosku zvýši tak, aby zodpovedala zobrazenej teplote.
- Vždy otestujte teplotu vosku nanesením iba malého množstva vosku na pokožku.
- Vždy dodržujte pokyny dodané s voskom, ktorý používate.
- Vyplňte iba medzi riadkami Minimum a Maximum.
- Zložte všetky šperky (napr. hodinky, prstene atď.)
- Pokiaľ je prístroj používaný viacerými osobami, z hygienických dôvodov vymeňte vosk pre každé ošetrenie.

POPIS

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Vaňa/ohrievač parafínového vosku | 7. Režimy vykurovania |
| 2. Veko | 8. + Zvýšenie teploty |
| 3. Ochranná mriežka | 9. Displej |
| 4. Napájací kábel | 10 - Zníženie teploty |
| 5. 2 x Parafínový vosk 450g | 11. Zapnuté / Vypnuté |
| 6. 30 x Plastové návlčky | |

POUŽITIE



Umiestnite ohrievač na stabilný a rovný povrch.
Pripojte napájací kábel k jednotke a zapojte ho do elektrickej siete.

Pridajte vosk.
Pre zapnutie stlačte tlačidlo On/Off.
Jednotka sa začne zahrievať na prednastavenú teplotu 55°C/131°F.


Poznámka: Stlačením tlačidla On / Off na 5 sekúnd sa zmení teplota zobrazenia od °C do °F.

Použitie prednastavených režimov vykurovania:
K dispozícii sú 3 prednastavené režimy ohrevu, ktoré nastavujú dobu ohrevu pre rôzne množstvá vosku.
Po zvolení začne jednotka zahrievať vosk na 85°C/185°F.

Opakovaným stlačením tlačidla Režim ohrevu vyberte A-1, A-2 alebo A-3 na základe nasledujúcich hmotností vosku:

Hmotnosť vosku	Stlačenie tlačidla	Zobrazenie na obrazovke	Východiskový čas
400-500g	1x	A-1	60 minút
500-900g	2x	A-2	90 minút
900g+	3x	A-3	110 minút

Po dokončení ohrevu jednotka 3x pípne.
Teplota vosku sa zobrazí, keď sa ochladí na 55 °C/131 °F. Po dosiahnutí 55°C/131°F pípne ešte 3x.



Opatrne vložte ochrannú mriežku do vane.

Pomocou tlačidiel Zvýšenie teploty alebo Zníženie teploty upravte nastavenie teploty.
Zatiaľ čo sa vosk zahrieva, umiestnite veko na jednotku.

V závislosti na množstve pridaného vosku a zvolenej teplote môže vosk trvať 60-120 minút, než sa roztaví a dosiahne nastavenú teplotu. Akonáhle je dosiahnutá nastavená teplota, začne chladieť, pokiaľ nedosiahne 55°C/131°F.



Poznámka: Obrazovka zobrazuje teplotu v reálnom čase. Keď dosiahne 55 °C / 131 °F, jednotka trikrát pípne, aby naznačila, že je vosk pripravený na použitie.

APLIKÁCIA VOSKU

Dôležité: Odporúčaná teplota vosku pre aplikáciu na kožu je 55/131°F až 60°C/140°F



Otestujte teplotu vosku nanesením malého množstva vosku na pokožku. Ponorte ošetrovanú oblasť do vosku na 1-2 sekundy. Vyberte a počkajte, až vosk stuhne. Opakujte, kým nebudete mať aspoň sedem vrstiev vosku.



Po nanosení vosku zakryte plastovým puzdrom. Zaisťte rukáv a prikryte uterákom. Nechajte pôsobiť 15–20 minút.



Odstráňte uterák, plastový návlek a vrstvy vosku. Naneste zvlhčovač.

PO POUŽITÍ

- Vypnite jednotku a odpojte ju zo siete.
- Odstráňte ochranný kryt.
- Pred premiestnením jednotky nechajte vosk stuhnúť.
- Ak chcete vosk odstrániť, zatlačte na jednu stranu dole a zdvihnite z vane. Pokiaľ sa vosk nepohybuje, zahrievajte 10 minút, aby sa uvoľnil. Na odstránenie vosku nepoužívajte ostré predmety.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Po použití utrite čistou vlhkou handričkou a potom osušte.
- Výkon parafínového vosku sa môže časom znížiť. Vosk sa odporúča pravidelne meniť.

SKLADOVANIE

- Uchovajte v chlade a suchu.

ŠPECIFIKÁCIA

Model: PWAX Vstup: 230V~50Hz 200W



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.



Izolácia triedy II.



Jednosmerný prúd.



Nepoužívajte v kúpeľni.



Tento výrobok je určený iba na vnútorné použitie.



Tento výrobok je v súlade s aktuálnou legislatívou EÚ o výrobkoch.



Symbol triedy III (IEC 60417-5180) (produkt)



STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte nejaké otázky, napíšte nám na: online@riobeauty.com

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19/EÚ) bola zavedená za účelom recyklácie produktov pomocou najlepších dostupných techník obnovy a recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, nakladanie s nebezpečnými látkami a aby sa zabránilo narastajúcemu množstvu skládok. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto prosím zaistite, aby bol na konci životnosti tohto produktu zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. NESMIE sa likvidovať s domovým odpadom.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4, 250 61, Česká republika,

E-mail: reklamace@borgy.cz, www.borgy.cz